
# 湯陰調節の言言

付属の天ぷら鍋・油800g (900mL) の場合



●油温設定は調理時の温度目安です。油量や材料により異なります。また材料が入っていない場合は、やや高めの温度になります。

# ⚠警告

#### 付属の天ぷら鍋以外を使用しない

付属の天ぶら鍋以外を使用すると温度調節機能が正しく働かないことがあり、火災の原因にな







#### 揚げもの調理中は


- ●揚げもの調理中はそばを離れない。
- ●付属の天ぶら鍋以外は絶対に使わない。 鍋底が変形したものは使わない。
- ●鍋はヒーターの中央に置いてください。
- ●必ず揚げもの温度コントロールを使用する。
- ●油は500g(560mL)未満では調理しない。 (油が過熱され、発火する恐れがあります。)
- ●油煙が多く出たら電源を切る。

- ■次のような場合、揚げもの鍋反り検知自動停止が作動し、通電を停止することがあります。
  - ・鍋底が約2mm以上反っていたり、変形した鍋を使用した場合(鍋を交換する (※) P.5 ))
  - ・鍋底やトッププレートに異物や汚れが付着している場合(お手入れをする(->> P.15、30、31))
  - ・予熱中に油を注ぎ足した場合(揚げもの温度コントロールの設定をし直す(→ P.18))
- ●油の種類によっては油煙が出る温度が異なります。(油の説明書を確認してください。)
- ●付属の天ぷら鍋は絶対に空だきしないでください。鍋底が変形して使えなくなります。
- ●再使用油は油煙が出やすくなります。
- ■揚げもの運転中に隣のIHヒーターで湯をわかすなどの調理を行う場合、湯が跳ねて油の中に入らないように火力の調節に注意してください。

# 左・右ヒーターで自動調理をする

# ■動湯わかし


- ※※※・●右ヒーターで説明しています。
  - ●左・右ヒーターで同時に自動湯わかしはできません。





### 乙重制

- ●湯わかしができるのは、常温の水道水のみです。
- ●水以外のだし汁やスープ、ミルク、むぎ茶パックなど をわかさないでください。
- ●水量は1~2L(満水量の60%)までです。
- ●必ずふたをしてください。



水を入れた鍋ややかんを ヒーターの中央に置く

を「ピッ」と鳴るまで押し、 電源を入れる(ランプが点灯します)





「湯わかし」を点滅させる

- を押し、温度を設定する
- 切なかを押し、通電する

#### 「高温注意」表示中は通電できません。

- ●お湯がわくとブザーが鳴り、約5分間保温し
- ●保温が終わるとメロディーが鳴り、自動的 に通電を停止します。










ふたの開閉、水の追加はしないでください。 (ピッピッピッ 為かし

- ●鍋の材質・大きさ・水温・水量などにより、お 湯がわく前にブザーが鳴ったり、わいてもすぐ に鳴らない場合があります。
- ●トッププレートの温度が約80℃以下になるまで 「高温注意」表示をします。



# 中央ヒーターで調理をする

### 悪のお





材料を入れた鍋を

電源

中央ヒーターの中央に置く

中央ヒーターは赤熱し、トッププレートの表面が高温となります。使用中および使用後 はトッププレートの温度が高くなっていますので、やけどに注意してください。 また、絶対に可燃物を載せないでください。





超耐熱ガラスや小さい鍋が使えます。

### ⚠注意

- ●調理中はそばを離れず、調理の仕上がりに合わせ、 火力を調節してください。
- ●調理中に火力を調節するには

を押す。

グリルー・中央ヒーター 点灯・点滅時高温注意

グルメ (水なし) ビ ザ ホイル焼き グラタン 手 動 住上がり/火力 弱中猫

(火力「強」) 1.2kW

(火力「**中**」) 600W相当 消費電力 (火力「弱」): 300W相当

タイマーを使うときは ⊕≫ P.28

### 調理する

を「ピッ」と鳴るまで押し、

電源を入れる(ランプが点灯します)

火力「強」ランプを点灯させる

を押し、

切/スタトトを押し、通電する

中央ヒーター表示ランプが点灯します

- 調理が終わったら 切なかを押し、通電を切る
- 続けて使わないときは を押し、電源を切る (ランプが消灯します)

### 乙注 剿


- ●中央ヒーターは、火力のコントロールや温度調節機能が働 くため、ヒーターが赤くなったり消えたりすることがあり ますが故障ではありません。(火力「強」の場合でも温度調 節機能が働き、ヒーターが赤くなったり消えたりします。)
- ●中央ヒーターの中に見える斜めのすじは、温度調節機能の センサーです。
  - ●トッププレートの温度が約80℃以下になるまで中央ヒータ 一の高温注意ランプが点滅して**高温注意**をお知らせします。




●切みやを押してから、を押しても通電できます。

# グリルで調理をする

# グリルで自動調理をする





- ZIE
- ●グルメ調理(水なし)の場合、水を入れないでください。
- ●調理中はメニューおよび仕上がりの変更はできません。
- ●調理物を入れたままにしておくと余熱で焦げ過ぎることがあります。



魚焼き調理では、受皿に水(200mL)を入れ、材料 を焼網の上に載せ、グリルドアを確実に閉める


- 電源 を 「ピッ」と鳴るまで押し、 電源を入れる (ランプが点灯します)
- 2 を押し、希望のメニューの ランプを点灯させる
- を押し、

食材に適した仕上がりに 設定する

4 切/タナトを押し、通電する メロディーが鳴ったら終了です。

#### 食材を取り出します

続けて使わないときは 電源 を押し、電源を切る (ランプが消します)






●タイマー表示部が「」と表示され、途中から調 理の残時間を表示します。

> 住上がり/火力 残り ・ 弱中強 「デュア


- ●焼きが足りないときは、追加焼きで様子をみながら、さらに焼いてください。
- ●庫内の温度が約80℃以下になるまでグリルの高温注意ランプが点滅して**高温注意**をお知らせします。



# 自動制造の目気

調理物に合わせてメニューと仕上がりを選んでください。

[ ]は1尾(切れ・枚・本)あたりの重さです。( )は調理時間の目安です。目安を基準にして、大きさや数によって仕上がりを選んでください。




( )は調理時間の目安です。目安を基準にして、大きさや数によって仕上がりを選んでください。

メニュー	2ザー			グラタン			ホイル焼き		
仕上がり	弱	中	強	弱 *は「ピザし	<b>中</b> <「グラタン」<	強い使き	弱しかに強くも	中のことはます	強
グルメ自動調理の目安	[1枚直	冷康ピザ 経約26cm 約300 (約14~16分) 冷蔵ピザ 径約26cm 約300 (約13~16分) 手作りピザ 径約26cm 約300 (約13~16分)	g] ]枚 g] ]枚		冷凍グラタン [1Ⅲ約240g] 2Ⅲ (約18~21分)	[1z ] [1t	鶏手羽先 5 約60g] 6~8本 本約60g] 6~8本 本約60g] 6~8本	でのつけ焼き (約20~23分) で(約19~22分) のホイル焼き (約19~23分)	

# グリルで調理をする (つづき)

# グリルで手動調理をする




- 進備 魚焼き調理では、受皿に水(200mL)を入れ、材料を焼網の上に載せ、グリルドアを確実に閉める
- 電源 を「ピッ」と鳴るまで押し、 電源を入れる(ランプが点灯します)
- **2** を押し、 「手動」ランプを点灯させる
- **4** 食材に適した火力に 設定する
- 4 切/スタート を押し、通電する
- ります。 調理が終わったら を押し、通電を切る
- 続けて使わないときは 電源 を押し、電源を切る (ランブが消灯します)

●調理中はそばを離れず、調理の仕上がりに合わせ、 調理時間を調節してください。

### ZIE

●グルメ調理(水なし)の場合、水を入れないでください。





●庫内の温度が約80℃以下になるまでグリルの高温注意ランプが点滅して**高温注意**をお知らせします。

